




How to use Yurafuwamock




ゆらふわモック取扱説明書

付属品の確認



ハンモックの組み立て方



check!

ハンモックの使用方法について

ハンモックの乗り方

- ① ネット中央の端をそれぞれ持ちます。
- ② 端を広げ、ゆっくり腰を下ろします。
- ③ 座った状態で楽しめます。
- ④ 座った姿勢からなら安全に横になれます。


Let's enjoy our lives together!



危険

楽しく安全にご使用いただくために、ご注意ください。

またがった状態、もしくは足から乗るとバランスがとれずらく大変危険です。また、ハンモックに腰掛ける場合は、重心が前方に来よう注意しながら静かにゆっくりと座ってください。背面に体重を預けたり、勢い良く座るとケガの原因となります。



お問い合わせ 他、ご不明な点などありましたら お気軽にお問い合わせください。

株式会社シェアスタイル ☎ 092-555-3451

ネットのならし方

「ならし」とはハンモックに体重をかけて寝そべることで、ネット部分を伸ばして体になじませる事を言います。初回のご使用時に「ならし」を済ませていないハンモックは伸縮性が無い為、スタンドバー下部の穴にフック金具を設置し、ネットを付けようとした場合、ネットの長さが足りず、取り付けが出来ない場合があります。* スタンドバーの一番上の穴にフック金具を付け、ハンモックを設置し「ならし」を済ませてから、お好みの高さに調整するようにしてください。

※一部手作りの製品ですので長さには個体差があります。

ハンモックネットの洗い方/スタンド本体の手入れ方法

ハンモックネット

手洗い推奨。洗濯機で洗う場合はネットを使用してください。

※ハンモックネットは色移りの可能性がございますので、できるだけ洗剤の使用や他の洗濯物と一緒に洗わないでください。

スタンド本体

濡れ雑巾などで汚れを落とすか、水洗い後に乾拭きしてください。

製品について

ハンモックのネットは海外の職人による一部手作りの製品です。

日本製と比べお値段がお手頃で大変ご好評をいただいておりますが、サイズ、バランス、編込みに商品ページとの多少の差が生じる場合があります。

手作りならではの使用上の問題がないレベルでの誤差ですので、ご了承ください。

製造・運送の際に部品の一部などに小さな傷が入ることがありますが、ハンモックとしての機能に問題はございませんので安心してお使いください。

弊社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

ご利用の前に説明書を読み、必ず使用上のご注意をお守りください。誤った使い方をすると、ケガをするおそれがあります。

■ 使用上のご注意

- ・組み立ての際、ネジがしっかりと締まっていることをご確認ください。
ネジが緩い場合、使用時に外れる可能性があり非常に危険です。
- ・ハンモックに飛び乗るなどの行為はしないでください。
- ・商品は輸入品ですので外箱などに傷がある場合がございます。
- ・お子様が組立、ご利用をする際、必ず保護者の方が付き添い安全確認を行ってください。
- ・組み立ての際にスタンドバーなどで指などを挟まないようにご注意ください。
- ・ハンモックの上で暴れたり激しい動きをすると大変危険です。
- ・片側への極端な荷重は転倒やスタンドの破損の恐れがあります。
- ・ハンモックの上で立ち上がりたり飛んだり激しく揺らさないでください。
転倒してケガや破損の原因になります。
- ・幼児、高齢者だけでのご使用、組み立てはご遠慮ください。
- ・ハンモックには足から乗らず、腰から座るように乗ってください。
- ・ヒモやネットがねじれた状態で使用しないでください。
- ・改造、分解はしないでください。
- ・火気の近くでハンモックの使用はお控えください。
- ・保管の際は湿気を避け直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ・組み立ての際は金具などで、手などを挟まないように気をつけてください。
- ・平らな場所でご使用ください。
- ・不安定な場所での使用はケガや破損の原因になります。
- ・周りに十分なスペースがあることを確認して組み立ててください。
- ・吊り下げ部分などに指などを挟まないように注意してください。
- ・畳やフローリング等の上で使用すると傷、変色するおそれがあります。
- ・室内ではカーペットやラグなどを敷いてご使用ください。
- ・色移りする可能性がありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
また、できるだけ洗濯機は使用せずに手洗いで洗ってください。
- ・ハンモックの下に物を置かないでください。

■ 保証について

- ・保証期間は販売店により異なります。
詳しくは購入した店舗の商品ページにてご確認ください。
- ・収納袋は特典のため保証対象外となります。
- ・ハンドメイドの商品ですので、ネットの多少のほつれやスタンド部分の小傷などがある場合がございますが、保証対象外となりますので予めご了承ください。

【対象商品】ゆらふわモック エクストララージ タイプ

■ 商品に初期不良が発生した場合

ハンモックの状態を確認させていただいた上で対応いたしますので、購入した店舗のお問い合わせフォームにて、以下の情報をご記入のうえご連絡ください。

- 1.商品の不具合状態が分かる写真を2、3枚メールへ添付ください。
- 2.製造番号をお知らせください。(ダンボールの側面に記載されております)
- 3.製造日をお知らせください。(説明書裏に記載されております)

販売元

株式会社ワールドシェア 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目8-15
サティス博多駅東 6F

輸入・販売元・お問い合わせ・商品管理・配送

株式会社シェアスタイル (SHARE STYLE)
TEL : 092-555-3451 FAX:092-555-3481
〒818-0122 福岡県太宰府市高雄1丁目3668-10